



AS124 SPEAKER

サイレンスピーカー

取扱説明書

1. 製品内容

内容物：スピーカー本体
取り付けネジ等

出力：100W

抵抗：11Ω

製品寸法：約 145mm x 196mm x 119mm

承認済み規格：[UL94HB]

[SAE J1849]

[CCR Title 13 Class A]



2. 取り付け

- ・スピーカーはブラケットの上下に取り付け穴がございます。[図1]参照。
- ・付属の取り付けボルト等は[図2]を参照して取り付けて下さい。
- ・サイレンアンプへの配線はサイレンアンプの説明書を参考に接続して下さい。

図1 取り付け穴図



3. 取り扱い上の注意

- ・取り付けの際はスピーカーユニットを取り付けるスペースが十分に確保されている事を確認して下さい。
- ・設置する場所によってはスピーカーの音量が半減してしまう場合がございます。取り付ける場所は車両前面のグリルの中への設置を推奨します。
- ・取り付け場所にはしっかりと本体を固定して下さい。
- ・配線の接続はアンプの説明書の内容通り取り付けて下さい。
- ・出力するアンプによっては非常に大きな音が鳴りますので音を鳴らす際は絶対に耳を近づけないでください。

図2 各部品取り付け図

