



Allegiant® Light Bar アレジアントライトバー 取扱説明書

1. 製品内容

対応電圧：24V

内容物：ライトバー本体 x1
 フューズホルダー x1
 フューズ (40A) x1
 スライドマウント x2
 取り付けボルト等

動作可能温度範囲：-40℃~65℃

承認済規格：【ICE IP65】

【SAE J845 Class 1】

【SAE J596 Class 1】

【CCR Title 13 Class B】

製品特許：【Reliable Onboard Circuitry™】

【Solaris®】

【SpectraLux®】



フューズホルダー



スライドマウント

2. 取り付け

- ① 本体裏面にスライドマウントを取り付け、任意の場所にライトバーを確実に固定してください。
- ② 本体から出ているプラス線（赤色）に付属のフューズホルダーを接続し、フューズをセットして下さい。
- ③ ②で準備した配線をバッテリーのプラスに接続して下さい。
- ④ 本体から出ているアース線（黒）をバッテリーのマイナスに接続して下さい。
- ⑤ 本体から出ている LAN ケーブルに専用コントローラー（別売り）を接続して下さい。接続後コントローラーの電源が入っている事を確認して下さい。
- ⑥ 本体、配線、バッテリー、コントローラーに異常が無いか確認して操作を開始して下さい。

赤線	(+)	バッテリー+線
黒線	(-)	バッテリー-線
LANケーブル		コントローラー

3. 注意事項

- ・電源は必ず 24V の物を使用して下さい。
- ・プラス線（赤色）、マイナス線（黒色）はバッテリーに直接繋げて下さい。
- ・コントローラーは必ず「FEDERAL SIGNAL」製の専用コントローラーを使用して下さい。
- ・バッテリー接続後に本体、配線、バッテリー、コントローラーに異常が発生した場合は直ぐに使用を中止し、配線を外して下さい。
- ・無線機器に影響を及ぼす可能性がございますので、無線機器から 45cm 以上離して設置して下さい。
- ・本体を取り付ける際は強度のある場所に確実に取り付け、走行中に外れないようにしっかりと固定して下さい。
- ・本体は精密機器を内蔵しておりますので、強い衝撃や圧力をかけないようにして下さい。
- ・その他ご不明な点などございましたら下記連絡先までご連絡下さい。

