



# Light Bar Controller

## ライトバーコントローラー

### 取扱説明書

#### 1. 製品内容

対応電圧：12 - 24V

内容物：コントローラー本体

電源ケーブル

USB ケーブル

取り付けホルダー

各ボタン識別用シール

取り付けネジ等



#### 2. 取り付け

① 取り付けホルダーを任意の場所に取り付け本体を確実に固定して下さい。

② 電源ケーブルは赤線をバッテリー (+) 線に接続しオレンジ線はイグニッション (+) 線に接続して下さい。黒線はバッテリー (-) 線に接続するかボディアースを取って下さい。

③ 電源ケーブルをコントローラーに接続し、ライトバー側から出ている LAN ケーブルをコントローラーに接続して下さい。

④ コントローラー、配線、ライトバーに異常が無いか確認して操作を開始して下さい。

赤線	(+)	バッテリー+線
オレンジ線	(+)	イグニッション+線
黒線	(-)	アース線

#### 3. コントローラー操作方法

・①～④のボタンはそれぞれ押す回数で切り替えを行えます。

・点灯中のボタンは赤く点灯します。

・プログラムは当社で設定済みです。

ボタン① 1回：回転灯点灯 2回：消灯

ボタン② 1回：左方向指示（車両後方）

2回：右方向指示（車両後方）

3回：ハザード（車両後方）

4回：消灯

ボタン③ 1回：走行補助灯（車両前方）

2回：走行補助灯（車両前方 + 両サイド）

3回：作業灯（白 LED 全点灯）

4回：消灯

ボタン④ 1回：光量減 2回：初期光量に戻す

